




MODE D'EMPLOI

Préparer la couche

Feuille de protection

Insert lavable

En mode lavable



En mode jetable



Insert jetable



Au moment du change

Jeter les selles dans
les toilettes avec
la feuille de protection



Jeter l'insert sale
à la poubelle

- 1 Insérer l'insert lavable dans la culotte imperméable (étiquette vers l'avant).
- 2 Mettre la feuille de protection sur l'insert.
Pour les siestes et les nuits, mettre deux inserts au lieu d'un.
- 3 Au moment du change, jeter les selles avec le papier de protection dans les toilettes.
- 4 Entreposer l'insert sale en vue du lavage et garder la culotte pour un prochain change.
Si la feuille de protection est juste mouillée, elle peut être lavée et réutilisée.

- 1 Mettre l'insert jetable dans la culotte imperméable.
Pour les siestes et les nuits, mettre deux inserts au lieu d'un.
- 2 Au moment du change, jeter l'insert sale à la poubelle et garder la culotte pour un prochain change.
Les inserts jetables peuvent être utilisés pour les sorties ou pour la nounou. Ils sont composés de cellulose 100% biodégradable, ne comportent aucun produit chimique et ne sont pas blanchis au chlore.

Retrouvez nos conseils et astuces sur www.bebeculotte.fr

RAISON SOCIALE : KATINATURE / Siège social : 60 rue des Aumaies - 95 430 AUVERS SUR OISE

Email : contact@bebeculotte.fr - Téléphone : 01 30 36 73 71

Siret : 53120041800014 - Numéro de TVA : FR03531200418





GUIDE D'ENTRETIEN



AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Il est important de laver les culottes et inserts avant la première utilisation. Les inserts gagnent en absorption au fur et à mesure des lavages. Il est donc conseillé au début de changer bébé plus souvent ou de mettre deux inserts.

QUAND LES COUCHES SONT SALES

Les selles et le papier de protection peuvent être jetés directement dans les toilettes. En cas de fosse septique ou de canalisations étroites, le papier doit être jeté à la poubelle. Si l'enfant n'a fait qu'un pipi, le papier peut être lavé et réutilisé 2 à 3 fois.



ENTREPOSAGE AVANT LAVAGE

Culotte

Rabattre les scratchs.

La culotte peut être retournée comme un bonnet pour mieux nettoyer l'intérieur.

Si elle est très sale, elle peut être rincée sommairement.

L'entreposer à sec dans un récipient fermé (pas plus de 2 jours).

L'insert

Entreposer l'insert sale dans le même récipient que les culottes.

Pour éviter les odeurs, il est possible de mettre 3 à 4 gouttes d'Huiles Essentielles d'arbre à thé ou de lavande sur un petit linge dans le récipient. Ce linge pourra être lavé avec les couches pour libérer le pouvoir désinfectant des huiles.



LAVAGE

- Laver les culottes et inserts avec le reste de votre linge à 40°C.
- Attention, il ne faut pas utiliser de chlore, de lessive au savon de Marseille et d'assouplissant, qui pourraient enlever l'imperméabilité des culottes ou diminuer l'absorption des inserts.



SECHAGE

La culotte et l'insert sèchent en quelques heures à l'air libre. Toutefois, les inserts peuvent être passé au sèche-linge doux.

Retrouvez nos conseils et astuces sur www.bebeculotte.fr

